


GELÄNDERDETAILS

WINDSCHUTZ: ALUMINIUM MIT FUSSTEIL




- A - Windschutz Kompletthöhe
- B - Scheibenhöhe
- C - Höhe des Klemmhalters ab Boden

Achtung: Die Zeichnungen sind nicht maßstabgetreu

© Räckesbutiken Sweden AB - www.gelaenderladen.ch
28.05.2019 v.1.0

GELÄNDERDETAILS

WINDSCHUTZ: ALUMINIUM MIT FUSSTEIL. GELÄNDERVERLÄNGERUNG
MIT OBERGURT AUS ALUMINIUM.



A - Windschutz Kompletthöhe

B - Scheibenhöhe

C - Höhe des Klemmhalters ab Boden

D - Extrahöhe des Klemmhalters ab Boden. **Beachten Sie bitte:** Ausschließlich für die Verlängerung eines 800 oder 900 mm hohen Geländers geeignet.

E - Geländerverlängerung Kompletthöhe

Achtung: Die Zeichnungen sind nicht maßstabgetreu

© Räckesbutiken Sweden AB - www.gelaenderladen.ch


28.05.2019 v.1.0



GELÄNDERLADEN.CH

GELÄNDERDETAILS

WINDSCHUTZ: ALUMINIUM MIT FUSSTEIL. GELÄNDERVERLÄNGERUNG
MIT OBERGURT AUS HOLZ.



A - Windschutz Kompletthöhe

B - Scheibenhöhe

C - Höhe des Klemmhalters ab Boden

D - Extrahöhe des Klemmhalters ab Boden. **Beachten Sie bitte:** Ausschließlich für die Verlängerung eines 800 oder 900 mm hohen Geländers geeignet.

E - Geländerverlängerung Kompletthöhe

Achtung: Die Zeichnungen sind nicht maßstabgetreu

© Räckesbutiken Sweden AB - www.gelaenderladen.ch


28.05.2019 v.1.0



GELÄNDERLADEN.CH

GELÄNDERDETAILS

WINDSCHUTZ: ALUMINIUM MIT FUSSTEIL. GELÄNDERVERLÄNGERUNG
OHNE OBERGURT.



A - Windschutz Kompletthöhe

B - Scheibenhöhe

C - Höhe des Klemmhalters ab Boden

D - Extrahöhe des Klemmhalters ab Boden. **Beachten Sie bitte:** Ausschließlich für die Verlängerung eines 800 oder 900 mm hohen Geländers geeignet.

E - Geländerverlängerung Kompletthöhe

Achtung: Die Zeichnungen sind nicht maßstabgetreu

© Räckesbutiken Sweden AB - www.gelaenderladen.ch

28.05.2019 v.1.0



GELÄNDERLADEN.CH