

GARDE-CORPS ALU AVEC EMBASES - POTEAUX DE HAUTEUR NORMALE MONTAGE DU VERRE À L'INTÉRIEUR



- A Entraxe poteaux en fonction de la longueur totale du garde-corps
- B Largeur du verre en fonction de la longueur totale du garde-corps et du nombre de sections
- C Hauteur totale du garde-corps
- D Hauteur du panneau de verre
- * Uniquement lorsque $A \ge 1300 \text{ mm}$




GARDE-CORPS ALU AVEC EMBASES - POTEAUX DE HAUTEUR NORMALE MAIN-COURANTE ALU - MONTAGE DU VERRE À L'INTÉRIEUR



- A Entraxe poteaux en fonction de la longueur totale du garde-corps
- B Largeur du verre en fonction de la longueur totale du garde-corps et du nombre de sections
- C Hauteur totale du garde-corps
- D Hauteur du panneau de verre
- * Uniquement lorsque A ≥ 1 300 mm




GARDE-CORPS ALU AVEC EMBASES - POTEAUX DE HAUTEUR SUPÉRIEURE MONTAGE DU VERRE À L'INTÉRIEUR



- A Entraxe poteaux en fonction de la longueur totale du garde-corps
- B Largeur du verre en fonction de la longueur totale du garde-corps et du nombre de sections
- C Hauteur totale du garde-corps
- D Hauteur du panneau de verre
- * Uniquement lorsque A ≥ 1 300 mm



GARDE-CORPS ALU AVEC EMBASES - POTEAUX DE HAUTEUR SUPÉRIEURE MAIN-COURANTE ALU - MONTAGE DU VERRE À L'INTÉRIEUR



- A Entraxe poteaux en fonction de la longueur totale du garde-corps
- B Largeur du verre en fonction de la longueur totale du garde-corps et du nombre de sections
- C Hauteur totale du garde-corps
- D Hauteur du panneau de verre
- * Uniquement lorsque A ≥ 1 300 mm

