SKRUE INFORMATION

Hos os er hvert gelænder unikt. For at kunne sikre bedst mulige indfæstning bruger vi ikke en universal-skrue, uden vi bruger den skrue der passer dit gelænder bedst.

Når du designer dit gelænder i vores 3D-verktøj vælger vi den skrue der passer din konfiguration bedst. Derefter sørger vi for at den valgte skrue og tilbehør bliver sendt med i din bestilling.

For at se hvilken type skrue dit gelænder har klikker du videre til oversigt i vores 3D-verktøj, og finder det derefter under “indfæstnings skrue”.

Herunder kan du se, hvilke skruer vi bruger, og hvilke der kan være relevante for dit gelænder.

© Räckesbutiken Sweden AB - www.gelaenderbutikken.dk

SKRUE INFORMATION





SKRBE75X800

Mål (A): 7,5x80 mm
Minimal indfæstnings dybde (B): 100 mm
Minimal afstand til kant (C): 35 mm
Bit : Topnøgle 10 mm
Bor : 6 mm

SKRBE10X90

Mål (A): 10x90mm
Minimal indfæstnings dybde (B): 115 mm
Minimal afstand til kant (C): 45 mm
Bit : Topnøgle 13 mm
Bor : 8 mm

SKRBE12X90

Mål (A): 12x90mm
Minimal indfæstnings dybde (B): 150 mm
Minimal afstand til kant (C): 50 mm
Bit : Topnøgle 15 mm
Bor : 10 mm

Observér at tegningerne ikke har korrekt målstoksforhold

© Räckesbutiken Sweden AB - www.gelaenderbutikken.dk

10.03.2022 v.2.0

GELÆNDERBUTIKKEN.DK

SKRUE INFORMATION



SKRBE75X800

Mål (A): 7,5x80 mm
Minimal indfæstnings dybde (B): 100 mm
Minimal afstand til kant (C): 35 mm
Bit : Topnøgle 10 mm
Bor : 6 mm



SKRBE10X90

Mål (A): 10x90mm
Minimal indfæstnings dybde (B): 115 mm
Minimal afstand til kant (C): 45 mm
Bit : Topnøgle 13 mm
Bor : 8 mm

SKRBE12X90



Mål (A): 12x90mm
Minimal indfæstnings dybde (B): 150 mm
Minimal afstand til kant (C): 50 mm
Bit : Topnøgle 15 mm
Bor : 10 mm

Observér at tegningerne ikke har korrekt målstoksforhold

© Räckesbutiken Sweden AB - www.gelaenderbutikken.dk

10.03.2022 v.2.0

GELÆNDERBUTIKKEN.DK